

All Day+

Brugermanual



iWater

Introduktion

Tak for at du har købt en iWater All Day+.

Teknisk specifikation

Teknologi: SPE-elektrolyse.
Hydrogenproduktion: op til 10.000 ppb
Vandtemperatur: Max. 70°C
Opladning: USB-C
Elektrolyse tid: 5-10 min.
Batterikapacitet: 1500 mAh
Brug per opladning: 8 x 10 min. / 16 x 5 min.
Kapacitet: 400 ml
Højde og diameter: 21 cm. / 7 cm.
Vægt: 550 g.
Materiale: Glas, rustfrit stål 304, PC og silikoneringe.

Produktet består af 4 dele:

En top-del, en beholder af glas, en bund der indeholder elektrolyseenheden og et plastik-skruelåg som beskytter elektrolysen mod udtørring og skader. Toppen skrues af ved af- og påfyldning af vand.

Anvendelseskrav

Brug kun postevand eller filtreret vand i All Day+.
Flasken tåler ikke temperaturer over 70 grader.

Klargøring

For optimal hydrogenproduktion skal elektrolysepladerne i flaskens bund være fugtige for at elektrolysen kan foregå. Skulle elektrolysepladerne efterfølgende blive udtørret, skal de blot fugtes igen. Udtørring vil ikke skade elektrolysepladerne.

I bunden er der et lille plastiklåg, som dækker elektrolyseenheden. Skru det af. Plastiklåget skal ikke bruges mere medmindre du skal have flasken med ud at rejse.

Skru bunden på glasbeholderen.
Skru toppen af og fyld beholderen halvt op med rent vand, sæt toppen på og ryst flasken i 10 sekunder.
Skru toppen af og hæld vandet ud.
Flasken er nu klar til brug.

Inden du tager flasken i brug, skyl da flasken et par gange, ganske som du ville gøre med andre nye flasker.

Opladning

Flasken har et standard USB-C-stik og kan oplades med enhver USB-strømkilde.

Når flasken blinker rødt skal batteriet lades op.

Opladning tager normalt 3 timer. Bemærk at hvis der bruges en USB oplader med lav effekt, kan opladning tage længere tid.

Flasken må ikke producere hydrogen under opladning, da det vil påvirke batteriets levetid.

Daglig brug

Flasken må ikke fyldes helt op til kanten.

Fyld vand i beholderen op til gevindet.

Brug kun rent drikkevand.

I bunden af flasken er der et lille hul. Dette hul må ikke dækkes til, da der kan komme enkelte vanddråber ud af hullet, når elektrolysen arbejder.

Dette er helt normalt og er ikke et udtryk for, at flasken er utæt.

Tryk på knappen for at starte produktionen af hydrogen.

Tryk en gang for at lave hydrogen i 5 min.

Tryk to gange for at lave hydrogen i 10 min.

På displayet kan du se, hvor lang tid der er tilbage.

Tryk tre gange for at slukke.

Der skal altid være lidt vand i flasken så elektrolysen ikke tørrer ud.

Rejse / Kildevandsflaske

På rejser behøver du kun at tage bunden med.

Da elektrolysen altid skal være fugtig, skal du bruge det lille skruelåg, som du tog af, da du tog flasken i brug.

Hæld lidt rent vand i skruelåget og skru det på bundstykket over elektrolyseenheden.

Når du skal lave hydrogenberiget vand i udlandet, skal du skrue skruelåget af. Du kan nu skrue en kildevandsflaske (med kildevand UDEN brus) i samme gevind, hvor skruelåget sad.



Hydrogen-inhalation

Der medfølger et specielt inhalationslåg og en slange til hydrogenerapi.

Sæt slangen på hættten.

Hætte-låget skal tilføres vand: vend hættten om så der kan hældes vand i.

Husk at klemme om slangen så vandet ikke løber ud.

Skru den vandfyldte hætte på plads på bunden. Det skal gøres forsigtigt, så der ikke spildes vand.

Hættten har vand nok til 1 times hydrogenerapi. Derefter skal vandet skiftes.

Hold startknappen inde i 3 sekunder, indtil maskinen lyser violet.

Husk at genstarte maskinen hvert 10. minut, for at opnå længere tids terapi.

Vigtig: Inhalationsstudsens skal altid være åben, mens der laves hydrogen.



Rengøring

Flasken skal rengøres 1-2 gange om måneden.
Flasken kan indstilles til et selvrensningsprogram.

Fyld flasken halvt op med vand.

Hold startknappen inde i 5 sek. for at aktivere rensningen.

Flasken renser i 3 min. imens den lyser rødt.

Når de 3 minutter er gået, skyller den vandet ud.

Afkalkning

Flasken skal afkalkes 1-2 gange om måneden.

Fyld flasken halvt op med 70°C varmt vand.

Hæld en halv pose afkalkningspulver i og vent 3 min.

Ryst flasken og hæld indholdet ud.

Skyl efter 2 gange med rent vand.

Afkalkningspulveret bruges til effektiv afkalkning af elektrolysepladerne.

Vejledningsvideoer

Du kan finde en række online-instruktionsvideoer til All Day+ på iWaters hjemmeside. Besøg: manual.iwater.dk/all-day-plus/

Kontakt

Hvis du stadig har spørgsmål, skriv til os på: support@iwater.dk